
BMHA Series Dough Sheeter Parts Breakdown & List



BakeMax®

www.BakeMax.com

1	GEARBOX	M.MON-RDK-021
2	BELT	M.KYS-TKY-036
3	LOWER POLYAMIDE PULLEY BUSHING	YTL-ERS.HA-KS-0095
4	LOWER PULLEY	YMH-ERS.HA-CN-0006
5	SHAFT FLANGE	YTL-ERS.HA-KS-0065
6	START / STOP BUTTON	M.ELK-SLT-BTL-003
7	UPPER PULLEY	YMH-ERS.HA-CN-0005
8	SHELL FRAME CENTER POLYAMIDE	YTL-ERS.HA-KS-0128
9	MOTOR	M.ELK-MTR-RSM-119
10	EMERGENCY STOP BUTTON	M.ELK-SLT-BTL-007
11	GUARD SUPPORT	YTL-ERS.HA-KS-0119
12	FOOT	M.AKS-AYK-NKL-005

Model	A	B
BMHA01Y	ARA-ERS.HA-0019	ARA-ERS.HA-0020
BMHA02Y	ARA-ERS.HA-0018	ARA-ERS.HA-0017
BMHA04	ARA-ERS.HA-0019	-
BMHA05	ARA-ERS.HA-0018	-

Model	C	D	E	F
BMHA01Y	YSC-ERS.HA-LZ-0135	YSC-ERS.HA-LZ-0136	M.ENJ-ERS-FLK-043	YSC-ERS.HA-LZ-0140
BMHA02Y	YSC-ERS.HA-LZ-0102	YSC-ERS.HA-LZ-0101	M.ENJ-ERS-FLK-042	YSC-ERS.HA-LZ-0100
BMHA04	YSC-ERS.HA-LZ-0135	YSC-ERS.HA-LZ-0154	-	-
BMHA05	YSC-ERS.HA-LZ-0102	YSC-ERS.HA-LZ-0112	-	-